



Monteringsanvisning för Etac Handy

MONTERINGSANVISNING ETAC HANDY

EB Solution – Limning av Etac Handy




Adaptrarna är rengjorda från fabrik. Om man tar på ytan måste den rengöras igen med ett fettlösande medel. Vid limning rekommenderar vi att man använder något av våra snabbhärldande **2-komponentslim**. Limmen är speciellt framtagen för limning i badrum.

EB 2-K Rapid – Art.nr EB-2K70702200

EB 2-K Standard – Art.nr EB-2K70700194



Produkter	Artikelnummer	Härddningstid
EB 2-K Rapid	EB-2K70702200	Ca. 30 – 60 minuter
EB 2-K Standard	EB-2K70700194	Ca. 4 – 6 timmar



OBS!

Låt mixerröret sitta kvar för att förhindra härdning i tuben. Limmet i röret härdar på cirka 1,5 minuter – byt rör före nästa limning.

5 STEG FÖR MONTERING AV ETAC HANDY

01

RENGÖRING AV KAKEL

Se till att väggytan är helt ren från fett, kalk och damm. Använd ett fettlösande medel för bästa resultat

02

MÄT OCH MARKERA

Montera adaptrarna på stödhandtaget och markera den exakta placeringen av handtaget på väggen.

03

APPLICERA LIM PÅ ADAPTERN

Applicera rikligt med lim på adaptern i en jämn fördelning OBS! Tryck ut lite lim ur tuben innan mixerröret monteras för att säkerställa att båda komponenterna flödar fritt.

04

MONTERA ADAPTERN

Tryck fast adaptern på väggen så att limmet tränger ut runt om och fixera den med en bit tejp tills limmet härdat

05

AVSLUTA MONTERINGEN

När limmet härdat (Ca 30–60 min med EB 2-K Rapid och 4–6 timmar med EB 2-K Standard) ta bort överflödigt lim med rakbladsskrapa och montera din produkt med medföljande skruv/mutter

SE MONTERINGSGUIDE

